

## Service Pack für Fleet/Truck Navigator 5.x

### **Installation :**

1.) Entpacken Sie die für Ihr System passende ZIP-Datei auf Ihrer Festplatte.

#### Für PC-Version :

2.) Markieren Sie den Inhalt des neuen Ordners und kopieren Sie ihn in das Installationsverzeichnis Ihrer Fleet/Truck Navigator-Installation (z.b. C:\Programme\fleet navigator 5)

3.) Meldungen ob bestehende Dateien überschrieben werden sollen bestätigen Sie mit Ja.

4.) Der Service Pack ist jetzt installiert.

#### Für PND-Version :

2.) Stecken Sie die SD-Speicherkarte Ihres PNDs in den Speicherkarten-Leser Ihres PCs.

3.) Markieren Sie den Inhalt des neuen Ordners und kopieren Sie ihn in das „Navigator“ Verzeichnis auf der SD-Speicherkarte.

4.) Meldungen ob bestehende Dateien überschrieben werden sollen bestätigen Sie mit Ja.

5.) Der Service Pack ist jetzt installiert.

Stand : 05.06.2009